



(Ledger Wallet)

ولت سخت افزاری لجر

آموزش گام به گام ◀

## ◀ آموزش گام به گام راه اندازی ولت لجر (Ledger Nano S or X)

در دنیای رو به رشد ارزهای دیجیتال، ذخیره امن دارایی‌های دیجیتال شما از اهمیت بالایی برخوردار است. کیف پول‌های غیرمتمرکز مانند ولت متامسک، راه حلی امن و قابل اعتماد برای ذخیره ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می‌دهند. در این کتابچه آموزشی، به بررسی کامل ولت متامسک، نحوه نصب و استفاده از آن، نحوه ذخیره انواع ارزهای دیجیتال و نکات امنیتی برای حفظ دارایی‌های شما می‌پردازیم.

New: Wallet recovery made easy with Ledger Recover, provided by Coincover [Get started →](#)

Beware of phishing attacks, Ledger will never ask for the 24 words of your recovery phrase. Never share them. [Learn more →](#)

LEDGER

Products ▾ App and services ▾ Learn ▾ For Business ▾ For Developers ▾ Support ▾ English ▾

LEDGER HARDWARE WALLETS

## The smartest way to secure your crypto

Buy, exchange, grow and manage over 5,500 coins and tokens

[Shop →](#) [Compare wallets →](#)

Introducing Ledger Recover [→](#)  
Restore access to your wallet whenever you need it

★★★★★ Trusted by over 6 million customers



Download for Windows

Download for macOS

Download for Linux


Download for iOS

Download for Android


## نصب Ledger Live

به وب سایت Ledger مراجعه کنید و برنامه Ledger Live را برای سیستم عامل خود دانلود کنید.

برنامه LedgerLive را نصب کنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. نوع ولت خود را از بین آیتم ها انتخاب کنید. هنگام راه اندازی Ledger Live، ولت لجر نانو اس یا ایکس خود را به کامپیوتر متصل کنید.



2



3

← Previous

[LEDGER]

English ▾

## FIRST TIME USING YOUR NANO S?

برای اولین بار است که از  
ولت NANO S خود استفاده می کنید؟

راه اندازی اولیه ولت NANO S  
برای راه اندازی دستگاه مراحل را دنبال کنید.



## SETUP A NEW NANO S

Let's start and set up your device



4


Basics · 1/5

## ACCESS YOUR CRYPTO

Your crypto assets are stored on the blockchain. You need a private key to access and manage them.

Continue →

Back



5


Basics · 2/5

## OWN YOUR PRIVATE KEY

Your private key is stored within your Nano. You must be the only one to own it to be in control of your money.

Continue →

Back




6

Basics · 3/5

## STAY OFFLINE

Your Nano works as a "cold storage" wallet. This means that it never exposes your private key online, even when using the app.



Continue →


Back

7

Basics · 4/5

## VALIDATE TRANSACTIONS

Ledger Live allows you to buy, sell, manage, exchange and earn crypto while remaining protected. You will validate every crypto transaction with your Nano.



Continue →

Back

8

← Previous


**ALREADY HAVE A RECOVERY PHRASE?**

آیا عبارت بازیابی را از قبل دارید؟

دستگاه خود را وصل کنید.

آیا دستگاه شما از قبل راه اندازی شده است؟ آن را به نرم افزار متصل کنید.

LEDGER



**CONNECT YOUR NANO S**

is your device already set up? Connect it to the app!

→



**RESTORE YOUR RECOVERY PHRASE ON A NEW DEVICE**

Use an existing recovery phrase to restore your private keys on a new Nano!

→

English ▾

## بازیابی دستگاه (اختیاری)

لجر نانو خود را به کامپیوتر وصل کنید.

برنامه Ledger Live را باز کنید.

روی دکمه "Recovery" کلیک کنید.

عبارت بازیابی 24 کلمه ای خود را وارد کنید.

روی دکمه "Continue" کلیک کنید.

دستگاه خود را تنظیم کنید.



نصب برنامه های ارز دیجیتال در ولت لجر (Ledger Nano)

برنامه Ledger Live لیستی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده را نشان می دهد.

## مرحله ۱: قسمت مدیریت

- قسمت مدیریت (Manager) خود را باز کنید.
- بروی گزینه منیجر (Manager) در قسمت چپ پنل کلیک نمایید.
- متصل شوید (Connect) و قفل دستگاه لجر خود را باز کنید .
- هر دو دکمه دستگاه لجر را فشار دهید تا دستگاه به شما اجازه مدیریت دهد .
- قسمت منیجر (Manager) اطلاعات دستگاه شما و همچنین لیست برنامه هایی که بروی آن نصب شده را نشان می دهد.

## مرحله ۲: نصب برنامه

- در قسمت App catalog نام برنامه مورد نظر خود را جستجو کنید .
- بر روی دکمه اینستال (Install) کلیک نمایید. دستگاه شما کلمه پردازش یا (Processing) را نمایش خواهد داد.
- برنامه بروی دستگاه شما نصب خواهد شد.
- شما می توانید بصورت همزمان چند برنامه را بروی دستگاه نصب کنید. ابتدا صبر کنید تا برنامه ها نصب شوند سپس از قسمت مدیریت دستگاه خارج شوید.

ارسال و دریافت ارز دیجیتال در ولت لجر (Ledger Nano)

## ارسال ارز دیجیتال

- برنامه ارز دیجیتال مربوطه را در Ledger Live باز کنید.
- روی دکمه "ارسال" کلیک کنید.
- آدرس مقصد و مقدار ارز دیجیتالی را که می خواهید ارسال کنید وارد کنید.
- برای تأیید تراکنش، پین خود را وارد کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که قبل از ارسال ارز دیجیتال، مهم است که آدرس مقصد را به دقت بررسی کنید. ارسال ارز دیجیتال به آدرس اشتباه می تواند منجر به از دست رفتن دائمی وجوه شما شود.

## دریافت ارز دیجیتال

- آدرس ارز دیجیتال خود را در برنامه Ledger Live پیدا کنید.
- آدرس خود را به فرستنده بدهید.
- منتظر بمانید تا ارز دیجیتال دریافت شود.

همچنین، هنگام دریافت ارز دیجیتال، مهم است که از منبع تراکنش مطمئن باشید. دریافت ارز دیجیتال از یک منبع ناشناس می تواند شما را در معرض خطر کلاهبرداری یا سایر فعالیت های غیرقانونی قرار دهد.



ملاحظات امنیتی در ولت لجر (Ledger Nano)

## اهمیت عبارت بازیابی:

همیشه از عبارت بازیابی 24 کلمه ای خود به درستی محافظت کنید. این عبارت کلید دسترسی به وجوه شما است.

## اهمیت پین:

از یک پین قوی و منحصر به فرد برای دستگاه خود استفاده کنید.

## به روز رسانی کردن:

به روز رسانی های نرم افزار و سیستم عامل دستگاه خود را نصب کنید.

## محافظت صحیح:

از دستگاه خود در برابر بدافزار و سایر تهدیدات آنلاین محافظت کنید.

## کلام آخر:

**نسخه دسکتاپ:** برای نصب و راه اندازی این ولت در نسخه دسکتاپ هم همین مراحل مشابه را میبایست طی کرد.

**احتیاط:** ضمناً برای امنیت و ضمانت ولت خود و محتویات آن، حتماً آن را در یک دیوایس دیگر نیز راه اندازی کنید که در صورت عدم دسترسی به هر یک از دیوایس ها، نسخه قابل دستیابی دیگری نیز در دسترس داشته باشید.




Alpharency.com




[x.com/alpharency](https://x.com/alpharency)



[@alpharency](https://www.youtube.com/@alpharency)



[@alpharency](https://www.instagram.com/@alpharency)



[t.me/alpharency](https://t.me/alpharency)

کلیه حقوق این سایت برای آلفارنسی محفوظ بوده و باز نشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است